

**SPIS ZESPOŁÓW
LIST OF UNITS
VERZEICHNIS DER EINHEITEN
ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ**

Nr tablicy Table No.
Tabela-Nr № таблицы

No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
1	313-00-0000-0-01	Ładowarka przegubowa	Jointed loader	Gelenklader	Шарнирный погрузник	1-1
2	313-02-0300 C1	Kabina kompletna	Cab complete	Fahrerhaus vollst	Кабина в сборе	3-1
3	R1013 DVF 10V	Rozdzielacz	Distributor	Verteiler	Распределитель	3-2
4	5546700	Rozdzielacz	Distributor	Verteiler	Распределитель	3-3
5	313-02-0200 C1	Rozdzielacz układu wspomagania skrętu RSZ1-20	Hydraulic valve of turning servo RSZ-20	Hydraulikverteiler für Wendeservo RSZ1-20	Распределитель система содействия повороту RSZ1-20	3-4
6	313-02-0201	Zawór bezpieczeństwa	Safety valve	Sicherheitsventil	Предохранительный клапан	3-5
7	3457991	Zawór bezpieczeństwa	Safety valve	Sicherheitsventil	Предохранительный клапан	3-6
8	A461.307.004.0	Główny zawór hamulcowy dwuobwodowy	Double-circuit main brake valve	Zweikreis - Hauptbremsventil	Главный тормозный клапан с двумя центрами	3-7
9	313-02-0301 C1	Kabina	Cab	Fahrerhaus	Кабина	3-8
10	313-08-0300	Kabina górna kompletna	Upper cab complete	Obenfahrerhaus vollst	Верхняя кабина в сборе	3-9
11	313-08-0302	Drzwi kompletne lewe	Left door complete	Tür links vollst	Дверь правая	3-10
12	313-08-0303	Drzwi kompletne prawe	Right door complete	Tür rechts vollst	Дверь левая	3-10
13	854-03-0137	Przekładnia kierownicza	Steering gear	Lenkgetriebe	Передача управления	3-11
14	A.25.31.26.X1 A.25.31.27.X1	Końcówka drążka poprz. kpl. prawa, lewa	End of tranferse bar right, compl. left, compl.	Spurstange - Endstück rechte, vollst. links, vollst.	Насадка поперечной штанги в сборе правая, левая	3-12
15	313-02-0307	Narożnik prawy	Right corner	Rechte Ecke	Наугольник правый	3-13
16	313-02-0308	Narożnik lewy	Left corner	Linke Ecke	Наугольник левый	3-14
17		Fotel ze wspornikiem	Seat with console	Fahrsitz mit Konsole	Кресло с консолью	3-15
18	313-03-0000	Napęd	Drive	Antrieb	Привод	4-1
19	325-18-0000	Skrzynia biegów SB-165	Gear-box SB-165	Gangschaltgetriebe SB-165	Коробка передач SB-165	4-2
20		Korpus	Body	Körper	Корпус	4-3
21		Wałek wejściowy I	Output shaft I	Antriebswelle I	Ведущий вал I	4-4
22		Wałek II i III	Shaft I and II	Welle II und III	Вал II и III	4-5
23		Wałek IV	Shaft IV	Welle IV	Вал IV	4-6
24		Wałek wyjściowy	Output shaft	Antriebswelle	Выходящий вал	4-7
25	325-04-0039	Zespół hamulca	Brake unit	Bremsgruppe	Узел тормоза	4-8

**SPIS ZĘSOŁÓW
LIST OF UNITS
VERZEICHNIS DER EINHEITEN
ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ**

Nr tablicy Table No.
Tafel-Nr. № таблиць

No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
26	325-01-0003	Mechanizm włączania osi	Axle engaging mechanism	Achs-Enschaltwerk	Механизм включения оси	4-9
27	325-01-0004	Mechanizm przełączania biegów	Gear change mechanism	Gangschaltwerk	Механизм переключения педали	4-10
28	325-04-0002	Pokrywa sterująca	Control cover	Steurdeckel	Ручевая крышка	4-11
29	325-01-0008	Przewody	Conduits	Leitungen	Провода	4-12
30	325-01-0017	Siłownik pneumatyczny	Air operatrd servo	Druckluftzylinder	Пневматический сервомотор	4-13
31	325-01-0018	Rozdzielacz	Distributor	Verteiler	Распределитель	4-14
32	419-01-0000.3	Przekładnia hydrokinetyczna	Hydrokinetic torque converter	Strömungsgetriebe	Гидродинамическая передача	4-15
33	419-01-0000	Przekładnia hydrokinetyczna	Hydrokinetic torque converter	Strömungsgetriebe	Гидродинамическая передача	4-15 /1
34		Przekładnia hydrokinetyczna - gniazda pomp	Hydrokinetic torque converter - pump seat	Strömungsbetriebe Pumpenaufnahmen	Гидродинамическая передача	4-16
35	P2C2110C8B26A	Pompa	Pump	Pumpe	Насос	4-17
36	5548904	Pompa zębata	Gear pump	Zahnradpumpe	Зубчатый насос	4-18
37	315-27-0000	Most przedni MPŁP-208	Front axle MPŁP-208	Vorderachse MPŁP-208	Передний мост MPJP-208	4-19
	315-28-0000	Most tylni MTŁP-208	Rear axle MTŁP-208	Hinterachse MTŁP-208	Задний мост MTJP-208	
38	315-27-0017	Przekładnia główna z mechanizmem różnicowym	Main transmission gear with differenital	Hauptgetriebe mit Differentialbetrieb	Главная передача с дифференциальным механизмом	4-20
39	315-13-0006	Zespół wałka atakującego	Driving shaft unit	Triebwelle, Baugruppe	Узел атакующего валка	4-21
40	315-27-0018	Mechanizm różnicowy "Stadart"	"Standart" different gear	Differentialbetrieb "Standard"	Дифференциальный механизм "Стандарт"	4-22
41	315-46-0013	Przekładnia planetarna z hamulcem	Planetary transmission with brake	Planetengetriebe mit Bremse	Планетарная передача с тормозом	4-23
42	315-47-0007	Przekładnia planetarna z hamulcem:	Planetary transmission with brake	Planetengetriebe mit bremse	Планетарная передача с тормозом :	4-24
	315-47-0008	- prawa - lewa	- right - left	- rechts - links	- правая - левая	
43	315-12-0002	Koło jezdne dętkowe	Tube driving wheel	Laufrad mit Luftschlauch	Ходовое колесо камерное	4-25
44	315-48-0001	Koło jezdne dętkowe	Tube driving wheel	Laufrad mit Luftschlauch	Ходовое колесо камерное	4-26
	315-48-0002					
45	315-48-0007	Koło jezdne bezdętkowe	Tubeless driving wheel	Laufrad ohne Luftschlauch	Ходовое колесо бескамерное	4-27

**SPIS ZESPOŁÓW
LIST OF UNITS
VERZEICHNIS DER EINHEITEN
ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ**

Nr tablicy Table No.
Tafel-Nr № таблицы

No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
46	315-48-0009	Koło jezdne dętkowe	Tube driving wheel	Laufrad mit Luftschlauch	Ходовое колесо камерное	4-28
47	B05-Y3-0280	Koło jezdne bezdętkowe lewe	Tubeless driving wheel -left	Laufrad ohne Luftschlauch - links	Ходовое колесо безкамерное левое	4-29
	B05-Y3-0281	Koło jezdne bezdętkowe	Tubeless driving wheel	Laufrad ohne Luftschlauch	Ходовое колесо безкамерное	
48	419-601-1 419-601-2	Zacisk hamulcowy	Brakecalipers	Bremsklemme	Тормозный зажим	4-30
49	313-04-0000-0-01	Rama przegubowa	Articulated frame	Gelenkrahmen	Шарнирная рама	5-1
50	313-04-0067	Układ smarowania	Lubrication system	Schmiersystem	Система смазки	5-2
51	498-12-0001	Instalacja paliwowa	Fuel system	Kraftstoffanlage	Топливая установка	6-1
52	313-06-0004-0-01	Montaż redukcji	Reduction assembly	Aufbau der Reduktion	Монтаж редукции	6-2
53	313-06-0017-0-01	Zabudowa chłodnicy	Cooler mounting	Kühlereinbau	Установка радиатора	6-3
54	313-06-0031	Zamocowanie silnika	Engine mounting	Motorbefestigung	Крепление радиаторов	6-4
55	313-06-0058	Układ wydechowy	Exhaust system	Auspuffsystem	Выхлопная система	6-5
56	313-06-0062	Układ ssący	Suction system	Saugsystem	Всасывающая система	6-6
57	313-06-0080	Zespół chłodnic	Cooler unit	Kühlergruppe	Узел радиаторов	6-7
58	313-06-0092	Chłodnica	Cooler	Kühler	Радиатор	6-8
59	313-07-0000-0-01	Nadwozie	Body	Aufbau	Кузов	7-1
60	P2C2110/ 1613C5B26C23A	Pompa	Pump	Pumpe	Насос	8-3
61	5790746	Pompa zębata	Gear pump	Zahnradpumpe	Зубчатый насос	8-4
62	313-11-0000	Hydraulika układu roboczego	Hydraulic of the working system	Hydraulikanlage des Arbeitssystem	Гидравлика рабочей системы	9-1
63	ZBDV13C26AL	Zawór przełączający	Switch over valve	Umschaltventil	Переключающий клапан	9-2
64	5804273	Zawór	Valve	Ventil	Клапан	9-3
65	ZSSV05x1	Zawór zwrotny	Non return valve	Ruckschlagventil	Возвратный клапан	9-4
66	5804224	Zawór ograniczający	Limiting valve	Begrenzungsventil	Ограничающий клапан	9-5
67	P3C3120C5B26A	Pompa zębata	Gear pump	Zahnradpumpe	Зубчатый насос	9-6
68	5549449	Pompa zębata	Gear pump	Zahnradpumpe	Зубчатый насос	9-7
69	BC 32-25	Filtr olejowy	Oil filter	Ölfilter	Масляный фильтр	9-8
70	313-13-0000 C1	Hydraulika napędu	Hydraulics of drive	Antriebshydraulik	Гидравлика привода	10-1
71	370-30-0050	Filtr oleju	Oil filter	Ölfilter	Масляный фильтр	10-2

**SPIS ZESPOŁÓW
LIST OF UNITS
VERZEICHNIS DER EINHEITEN
ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ**

Nr tablicy Table No.
Tafel-Nr № таблиць

No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
	498-36-0001	elektryczna kabin	of the cab	Fahrerhaus	кабин	
93	313-22-0000 321-22-0000 313-22-0100	Montaż pulpitu	Mounting of panel	Pulteinbau	Монтаже пульта	13-7
94	498-11-0201	Instalacja elektryczna skrzynki	Box electric wiring	Kasterulelektroanlage	Электрооборудование ящика	13-8
95	498-11-0202	Montaż wskaźników	Assembly of indicators	Gerätteinbau	Монтаж указателей	13-9
96	498-11-0029	Zespół diod	Set of diodes	Diodensatz	Узел диодов	13-10
97	311-12-0003-2-01	Układ włączania osi	Axle engaging system	Achs - Schaltsystem	Система включений оси	14-3
98	311-12-0004	Układ hamulca postojowego	Parking brake system	Feststell - Bremsanlage	Система остановочного тормоза	14-4
99	311-12-0005	Układ zmiany zakresu prędkości	Speed range change system	Anlage zur anderung des geschwindigkeitsbereiches	Система изменения режима скорости	14-5
100	308-30-0000	Awaryjny układ skrętu	Emergency steering system	Not - Wendesystem	Аварийная система поворота	15-1
101	313-01-0000C1	Układ roboczy	Working system	Arbeitssystem	Рабочая система	17-1
102	313-01-0010	Wysięgnik	Outrigger	Ausieger	Стрела	17-2
103	308-37-0010	Łyżka	Bucket	Löffel	Ковш	17-3
104	308-01-0000	Ostona zębów łyżki	Bucket teeth cover	Schaufelzinken abschirmung	Защита зубев ковша	17-4
105	308-13-0000	Łyżka do kamieni	Bucket for stones	Schaufel für Steine	Ковш для камней	17-5
106	308-14-0000	Łyżka wysokiego wyładunku	High unloading bucket	Hochabladungs-schaufel	Ковш высокой разгрузки	17-6
107	308-22-0000	Łyżka do zrębków	Stump bucket	Baumstumpfschaufel	Ложка для дробленки	17-7
108	308-29-0000	Łyżka do kamieni z zębami	Rock bucket with teeth	Steinschaufel mit Zinken	Ковш для камней	17-8
109	308-32-0001	Łyżka zrywakowa	Logging bucket	Zerreißschaufel	Рыхлительный ковш	17-9
110	308-21-0001	Łyżka dwuczęściowa	Bipartite bucket	Zweiteilige schaufel	Ковш двухэлементный	17-10
111	308-27-0000	Chwytnak kompletny	Grab complete	Greifer vollst	Грейфер в сборе	17-11
112	308-26-0050	Nożyce do cięcia drzew	Trees shears	Baumschnittschere	Ножицы для рубки дерева	17-12
113	308-25-0000	Widły	Fork	Gabel	Вилы	17-13
114	308-18-0000	Wciągarka hydrauliczna	Hydraulic haisting winch	Hydraulische winde	Гидравлическая лебедка	17-14
115	308-38-0000	Szybkozłącze - mocowanie	Quickcoupling - mounting	Schnellverkuplung - befestigung	Быстросоединяющий ковш крепление	17-15

**SPIS ZESPOŁÓW
LIST OF UNITS
VERZEICHNIS DER EINHEITEN
ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ**

Nr tablicy Table No.
Tafel-Nr. № таблицы

No	Nf	NAZWA	NAME	BEZEICHNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7
116	308-44-0000	Łyżka do kamieni	Rockbucket	Steinschaufel	Ковш для камней	17-16
111	308-35-0000	Widły 7.0 t do szybkozłącza116	Fork 7.0 t for quickcoupling	Gabel 7.0 t schnellverkuplung	Вилы 7.0 т для быстросоединяющ- его ковша	17-17